



Enkel att använda och installera

Brandsläckarvagnen är avsedd för väggmontage. Brandsläckaren ställs på vagnen och spänns fast med ett justerbart band. Bandet är kraftigt och håller släckaren på plats i även den tuffaste miljön.

I händelse av brand kan man enkelt få ner vagnen med brandsläckaren på golvet. Vagnen kan dras bakom eller skjutas framför användaren.

Vagnens 4 gummi hjul är lätttrullade och tål tuffa tag. De rullar enkelt över allt från klinkergolv till heltäckningsmattor.

Människor med funktionshinder, äldre samt barn kan med denna släckarvagn enkelt få med sig brandsläckaren, vilket underlättar att fler kan ingripa vid en eventuell brand.

Service och underhåll av brandsläckaren påverkas inte då släckaren enkelt kan plockas bort från vagnen vid behov.

För en del människor kan en brandsläckare vara tung och svår att snabbt få med sig.

Att kunna få med sig brandsläckaren från sin plats på väggen till en eventuell brand är avgörande för att släckinsatsen ska bli effektiv.

Brandsläckarvagnen monteras på vägg. Då den ska användas lossas den enkelt från väggen och rullas sedan mot platsen för släckinsatsen.

Vagnen är kompakt och smidig, samtidigt som den är robust och tålig.

Tekniska data

	Infällt handtag	Utfällt handtag
Höjd	72 cm	92 cm
Bredd	19 cm	19 cm
Djup	19 cm	19 cm
Vikt exkl. brandsläckare	3,3 kg	
Artikelnummer	15-5149-10	